

Manual de Facilidades de Telefonia



Desligar microfone



Ligar auto Falante



Redial último número digitado

Aperelho modelo Yealink T19 E2

Trasferindo uma ligação

1. Pressione  durante uma ligação. A ligação será colocada em espera
2. Digite o ramal que você deseja transferir
3. Pressione 

Capturar uma ligação

1. Retire o telefone do gancho
2. Digite ** e o ramal que está tocando
3. Aperte o botão 

Conferencia

Em uma ligação ativa é possível adicionar um outro ramal à ligação

1. Na Tela do aparelho aperte a opção conferencia, clicando no botão
2. Digite o Ramal
3. Aperte 

CONF

