

Manual de Facilidades de Telefonia



Aperelho modelo Intelbras 125

Trasferindo uma ligação

1. Pressione **flash/rd** durante uma ligação. A ligação será colocada em espera
2. Digite o ramal que você deseja transferir
3. Pressione **OK**

Capturar uma ligação

1. Retire o telefone do gancho
2. Digite ** e o ramal que está tocando
3. Aperte o botão **OK**

Conferencia

Possui somente a função de receber ligação em confêrencia.